

2700G Series

Reference Pressure Gauge

安全须知

PN 4150088 (Simplified Chinese)

September 2012

© 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies.

有限担保及责任范围

Fluke 公司保证其每一个Fluke的产品在正常使用及维护情形下，其用料和做工都是毫无瑕疵的。保证期限是一年并从产品寄运日起开始计算。零件、产品修理及服务的保证期是 90 天。本保证只提供给从 Fluke 授权经销商处购买的原购买者或最终用户，且不包括保险丝、电池以及因误用、改变、疏忽、或非正常情况下的使用或搬运而损坏（根据 Fluke 的意见而定）的产品。Fluke 保证在 90 天之内，软件会根据其功能指标运行，同时软件已经正确地记录在没有损坏的媒介上。Fluke 不能保证其软件没有错误或者在运行时不会中断。

Fluke 仅授权经销商将本保证提供给购买新的、未曾使用过的产品的最终用户。经销商无权以 Fluke 的名义来给予其它任何担保。保修服务仅限于从 Fluke 授权销售处所购买的产品，或购买者已付出适当的Fluke国际价格。在某一国家购买而需要在另一国家维修的产品，Fluke 保留向购买者征收维修/更换零件进口费用的权利。

Fluke 的保证是有限的，在保用期间退回 Fluke 授权服务中心的损坏产品，Fluke 有权决定采用退款、免费维修或把产品更换的方式处理。

欲取得保证服务，请和您附近的Fluke服务中心联系，或把产品寄到最靠近您的Fluke服务中心（请说明故障所在，预付邮资和保险费用，并以 FOB 目的地方式寄送）。Fluke 不负责产品在运输上的损坏。保用期修理以后，Fluke 会将产品寄回给购买者（预付运费，并以 FOB 目的地方式寄送）。如果 Fluke 判断产品的故障是由于误用、改装、意外或非正常情况下的使用或搬运而造成，Fluke 会对维修费用作出估价，并取得购买者的同意以后才进行维修。维修后，Fluke 将把产品寄回给购买者（预付运费、FOB 运输点），同时向购买者征收维修和运输的费用。

本项保证是购买者唯一及专有的补偿，并且它代替了所有其它明示或默示的保证，包括但不限于保证某一特殊目的适应性的默示保证。凡因违反保证或根据合同、侵权行为、信赖或其它任何原因而引起的特别、间接、附带或继起的损坏或损失（包括数据的损失），Fluke 也一概不予负责。

由于某些国家或州不允许对默示保证及附带或继起的损坏有所限制，本保证的限制及范围或许不会与每位购买者有关。若本保证的任何条款被具有合法管辖权的法庭裁定为不适用或不可强制执行，该项裁定将不会影响其它条款的有效性或强制性。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

安全须知

警告表示会对用户造成危险的情况和操作。**小心**表示会对产品或受测设备造成损坏的情况和操作。

⚠️警告

为了避免受伤，必须在了解了正确的安全步骤之后方可装配和操作高压系统。高压液体和气体具有危险性，并且可能在毫无预警的情况下释放能量。

为了防止可能发生的触电、火灾或人身伤害：

- 使用产品前，请先阅读全部“安全信息”。
- 请仅将产品用于指定用途，否则可能减弱产品提供的防护。

- 请勿在爆炸性气体、蒸汽周围或潮湿环境中使用产品。
- 若产品损坏，请勿使用，并禁用产品。
- 如果长时间不使用产品或将其存储在高于 50 °C 的环境中，请取出电池。否则，电池泄漏可能损坏产品。
- 当显示电池电量不足指示时请更换电池，以防测量不正确。
- 使用产品前请确保电池盖关闭且锁定。

小心

为了避免对产品或受测设备可能造成的损坏：

- 如果压力源超出产品量程限制，显示屏将显示“OL”。必须立即移开压力源。
- 切勿使扭矩超出规定的最大值。规定的最大扭矩为 **20 Nm = 15 ft-lb**。

安全使用的特殊条件

误用

如果产品暴露于超高压下或遭受突然的机械冲击（如跌落），请检查其是否损坏，以避免发生安全问题。如有必要，将产品发往 Fluke 检查。参阅如何联系 Fluke Calibration 部分。

警告

为了防止可能发生的火灾或人身伤害，请注意以下方面：

- 请勿将产品与易燃物质一起使用。
- 产品只能安装在能防止固体异物或水进入的位置，以免影响安全性。

符号

表 1 列出了产品和本手册中使用的符号。

表 1.符号

符号	含义	符号	含义
	危险。重要信息。请参阅手册。		符合欧盟指令。
	危险电压。触电危险。		符合相关的北美安全标准。
	符合澳洲有关标准。		该产品符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 的标识要求。粘贴的标签指示不得将电气/电子产品作为家庭垃圾丢弃。产品类别：根据 WEEE 指令附录 I 中的设备类型，该产品被归类为第 9 类“监测和控制仪器”产品。请勿将本产品作为未分类的城市废弃物处理。请访问 Fluke 网站了解回收方面的信息。

如何联系 Fluke Calibration


要联系 Fluke Calibration，请拨打以下电话号码：

- 美国技术支持：1-877-355-3225
- 美国校准/维修：1-877-355-3225
- 加拿大：1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- 欧洲：+31-40-2675-200
- 日本：+81-3-6714-3114
- 新加坡：+65-6799-5566
- 中国：+86-400-810-3435
- 巴西：+55-11-3759-7600
- 世界各地：+1-425-446-6110

要查看产品信息并下载最新的手册补充，请访问 Fluke Calibration 网站：www.flukecal.com。

要注册您的产品，请访问 <http://flukecal.com/register-product>。

技术指标

工作温度.....	0° C 至 50° C (32° F 至 122° F)
存储温度.....	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
湿度.....	10% 至 90% RH 无冷凝
海拔.....	2000 m (6561.68 ft.)
污染等级.....	2
机构认证.....	CE、  、 

机械技术指标

直径.....	(11.4 x 12.7) cm, 深度 = 3.7 cm (4.5 x 5) in, 深度 = 1.5 in (不带防护罩)
---------	-----------------------------------------------------------------------

功率

电池.....	三节 AA 碱性电池
电池寿命.....	不带背光的情况下, 通常为 75 小时

