

# 2700G Series

Reference Pressure Gauge

## Veiligheidsinformatie

PN 4150088 (Dutch)

September 2012

© 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies.

## **BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID**

Fluke garandeert voor elk van haar producten, dat het bij normaal gebruik en onderhoud vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De garantieperiode bedraagt één jaar en gaat in op de datum van verzending. De garantie op onderdelen en op de reparatie en het onderhoud van producten geldt 90 dagen. Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper of de eindgebruiker die het product heeft aangeschaft bij een door Fluke erkend wederverkoper, en is niet van toepassing op zekeringen, wegwerpbatterijen of enig ander product dat, naar de mening van Fluke, verkeerd gebruikt, gewijzigd, verwaarloosd of verontreinigd is, of beschadigd is door een ongeluk of door abnormale bedienings- of behandelingsomstandigheden. Fluke garandeert dat de software gedurende 90 dagen in hoofdzaak in overeenstemming met de functionele specificaties zal functioneren en dat de software op de juiste wijze op niet-defecte dragers is vastgelegd. Fluke garandeert niet dat de software vrij is van fouten of zonder onderbreking werkt.

Door Fluke erkende wederverkopers verstrekken deze garantie uitsluitend aan eindgebruikers op nieuwe en ongebruikte producten, maar ze zijn niet gemachtigd om deze garantie namens Fluke uit te breiden of te wijzigen. Garantieservice is uitsluitend beschikbaar als het product is aangeschaft via een door Fluke erkend verkooppunt of wanneer de koper de toepasbare internationale prijs heeft betaald. Fluke behoudt zich het recht voor de koper de invoerkosten voor de reparatie-/vervangingsonderdelen in rekening te brengen als het product in een ander land dan het land van aankoop ter reparatie wordt aangeboden.

De garantieverplichting van Fluke beperkt zich, naar goedgehouden van Fluke, tot het terugbetalen van de aankoopprijs, het kosteloos repareren of vervangen van een defect product dat binnen de garantieperiode aan een door Fluke erkend service-centrum wordt geretourneerd.

Voor garantieservice vraagt u bij het dichtstbijzijnde door Fluke erkende service-centrum om een retourautorisatienummer en stuurt u het product vervolgens samen met een beschrijving van het probleem franco en met de verzekering vooruitbetaald (FOB bestemming) naar dat centrum. Fluke is niet aansprakelijk voor beschadiging die tijdens het vervoer wordt opgelopen. Nadat het product is gerepareerd op grond van de garantie, zal het aan de koper worden geretourneerd met vervoerkosten vooruitbetaald (FOB bestemming). Als Fluke van oordeel is dat het defect is veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd gebruik, verontreiniging, wijziging, ongeluk of abnormale bedienings- of behandelingsomstandigheden, met inbegrip van overspanningsdefecten die te wijten zijn aan gebruik buiten de opgegeven nominale waarden voor het product of buiten de normale slijtage van de mechanische componenten, zal Fluke een prijsopgave van de reparatiekosten opstellen en niet zonder toestemming aan de werkzaamheden beginnen. Na de reparatie zal het product aan de koper worden geretourneerd met vervoerkosten vooruitbetaald en zullen de reparatie- en retourkosten (FOB afzender) aan de koper in rekening worden gebracht.

**DEZE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE KOPER EN VERVANGT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIJ VAN VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAAK OF THEORIE DAN OOK.**

Aangezien in bepaalde landen of staten de beperking van de geldigheidsduur van een stilzwijgende garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat de beperkingen en uitsluitingen van deze garantie niet van toepassing zijn op elke koper. Wanneer een van de voorwaarden van deze garantie door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde beleidsvormer ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere voorwaarde van deze garantie.

Fluke Corporation  
Postbus 9090  
Everett, WA 98206-9090  
VS

Fluke Europa B.V.  
Postbus 1186  
5602 BD Eindhoven  
Nederland

## **Veiligheidsinformatie**

Een **Waarschuwing** geeft omstandigheden en procedures aan die gevaar opleveren voor de gebruiker. **Let op** wijst op omstandigheden en procedures die het product of de te testen apparatuur kunnen beschadigen.

### **⚠⚠ Waarschuwing**

**Monteer en bedien hogedrukssystemen alleen als u de juiste veiligheidsprocedures kent, om letsel te voorkomen. Vloeistoffen en gassen onder hoge druk zijn gevaarlijk en de energie ervan kan zonder enige waarschuwing vrijkomen.**

**Ga als volgt te werk om mogelijke elektrische schokken, brand, of lichamelijk letsel te voorkomen:**

- **Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.**

- **Gebruik het product uitsluitend volgens de voorschriften, want anders is de beveiliging van het product mogelijk niet langer voldoende.**
- **Gebruik het product niet bij explosiegevaarlijke gassen, dampen en vochtige of natte omgevingen.**
- **Gebruik het product niet en schakel het uit als het beschadigd is.**
- **Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt of wanneer het bij temperaturen boven 50 °C wordt opgeslagen. Als de batterijen niet worden verwijderd, kan het product door batterijlekkage beschadigd raken.**
- **Vervang de batterijen wanneer de batterij-indicator aangeeft dat ze bijna leeg zijn, om onjuiste metingen te voorkomen.**

- De batterijklep moet worden gesloten en vergrendeld voordat u het product gebruikt.

#### **⚠ Let op**

Ga als volgt te werk om beschadiging van het product of de te testen apparatuur te voorkomen:

- Op het display wordt 'OL' weergegeven wanneer de druk van de drukbron hoger is dan de bereiksgrens van het product. De drukbron moet onmiddellijk worden verwijderd.
- Overschrijd niet het gespecificeerde maximale aantrekmoment. Het gespecificeerde maximale aantrekmoment is 20 Nm = 15 ft-lb.

### **Speciale voorwaarden voor een veilig gebruik**

#### **Misbruik**

Als het product wordt blootgesteld aan een te hoge druk of een plotselinge fysieke schok (bijvoorbeeld een val), dient het te worden gecontroleerd op beschadigingen die een veiligheidsrisico zouden kunnen betekenen. Stuur het product indien nodig ter beoordeling op naar Fluke. Zie de paragraaf 'Contact opnemen met Fluke Calibration'.

#### **⚠ Waarschuwing**






Ga als volgt te werk om een mogelijke brand of lichamelijk letsel te voorkomen:

- Gebruik het product niet met ontvlambare stoffen.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor installatie op locaties die een afdoende beveiliging bieden tegen het binnendringen van vaste ongewenste deeltjes of water waardoor de veiligheid in het gedrang zou kunnen komen.

**Pictogrammen**

De pictogrammen die op het product en in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, vindt u in tabel 1.

**Tabel 1. Pictogrammen**

Pictogram	Betekenis	Pictogram	Betekenis
	Gevaar. Belangrijke informatie. Zie gebruiksaanwijzing.	CE	Conform richtlijnen van de Europese Unie.
	Gevaarlijke spanning. Risico van elektrische schokken.		Conform relevante Noord-Amerikaanse veiligheidsnormen.
	Conform relevante Australische normen.		Dit product voldoet aan de merktekenvereisten van de AEEA-richtlijn (2002/96/EG). Het aangebrachte merkteken duidt erop dat dit elektrische/elektronische product niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Productcategorie: met betrekking tot de apparatuurtypen van bijlage I van de AEEA-richtlijn, valt dit product onder categorie 9, 'meet- en controle-instrumenten'. Verwijder dit product niet met gewoon ongescheiden afval. Ga naar de website van Fluke voor informatie over recycling.

### **Contact opnemen met Fluke Calibration**



Neem contact op met Fluke Calibration via onderstaande telefoonnummers:

- Technische ondersteuning VS: 1-877-355-3225
- Kalibratie en reparatie VS: 1-877-355-3225
- Canada: +1-800-36-FLUKE (+1-800-363-5853)
- Europa: +31-40-2675-200
- Japan: +81-3-6714-3114
- Singapore: +65-6799-5566
- China: +86-400-810-3435
- Brazilië: +55-11-3759-7600
- Vanuit andere landen: +1-425-446-6110

Ga voor productinformatie en om de nieuwste aanvullingen van de handleiding te downloaden naar de website van Fluke Calibration op [www.flukecal.com](http://www.flukecal.com).

Registreer uw product op <http://flukecal.com/register-product>.

### **Specificaties**

Bedrijfstemperatuur .....	0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F)
Opslag .....	-20 °C tot +70 °C (-4 °F tot +158 °F)
Vochtigheid .....	10% tot 90% RV, niet-condenserend
Hoogte.....	2000 meter (6561,68 ft.)
Vervuilingsgraad .....	2
Goedkeuring door instanties .....	CE,  , 

### **Mechanische specificaties**

Afmetingen .....	(11,4 x 12,7) cm, diepte = 3,7 cm (4,5 x 5) inch, diepte = 1,5 inch (Zonder beschermkap)
------------------	--

### Voeding

Batterij .....	drie AA-alkalinebatterijen
Levensduur van batterij .....	normaal 75 uur zonder achtergrondverlichting

