

2700G Series

Reference Pressure Gauge

Sikkerhetsopplysninger

PN 4150088 (Norwegian)

September 2012

© 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies.

BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING

Hvert Fluke-produkt er garantert uten defekter i materiale og utførelse ved normal bruk og anvendelse. Garantien gjelder i ett år fra forsendelsesdatoen. Deler, reparasjoner av produktet og service er garantert i 90 dager. Denne garantien gjelder bare for opprinnelig kjøper eller forbruker som har kjøpt produktet hos en autorisert Fluke-forhandler, og gjelder ikke for sikringer, utskiftbare batterier eller for noen produkter, som etter Flukes vurdering, er misbrukt, endret, vanskjøttet, kontaminert eller ødelagt ved uhell eller unormale drifts- eller håndteringsforhold. Fluke garanterer at programvaren vil fungere tilfredsstillende i henhold til sine funksjonelle spesifikasjoner i 90 dager, og at det er riktig innspilt på kurant medium. Fluke garanterer ikke at programvaren er feilfri eller fungerer uten avbrudd.

Autoriserte Fluke-forhandlere skal bare gi denne garantien på nye og ubrukte produkter til forbrukere, men har ingen myndighet til å gi en mer omfattende eller forskjellig garanti på vegne av Fluke. Garantistøtte er bare tilgjengelig hvis produktet kjøpes gjennom et autorisert Fluke-utsalg, eller kjøper har betalt pålydende internasjonale pris. Fluke reserverer seg retten til å fakturere kjøperen for importkostnader av reservedeler når produktet, som er kjøpt i ett land, leveres inn til reparasjon i et annet land.

Flukes garantiforpliktelser er begrenset til, etter Flukes valg, å refundere kjøpeprisen, reparere gratis eller erstatte et defekt produkt som returneres til et autorisert Fluke-servicesenter innenfor garantiperioden.

Garantiservice oppnås ved å ta kontakt med nærmeste autoriserte Fluke-servicesenter for å få informasjon om returgodkjenning, og send deretter produktet til det aktuelle servicesenteret med en beskrivelse av problemet, med frakt og forsikring betalt (FOB bestemmelsesstedet). Fluke påtar seg intet ansvar for transportskader. Etter reparasjon under garantien, returneres produktet til kjøperen, med frakt betalt (FOB bestemmelsesstedet). Hvis Fluke finner ut at feilen skyldtes vanskjøtsel, misbruk, kontaminering, endring, ulykke eller unormal driftsforhold eller håndtering, inkludert overspenningsfeil som følge av ikke-klassifisert bruk av enheten, eller normal slitasje på mekaniske komponenter, vil Fluke gi et overslag over reparasjonskostnadene og innhente godkjenning før arbeidet påbegynnes. Etter eventuell reparasjon under garantien, returneres produktet til kjøperen, med frakt betalt, og kjøperen får regning på reparasjonen og returfrakten (FOB leveringssted).

DENNE GARANTIEN ER KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE OPPREISNING, OG HAR FORTRINN FØR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. FLUKE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSSKADER ELLER TAP, INKLUDERT TAP AV DATA, SOM FØLGE AV EVENTUELL ÅRSAK ELLER TEORI.

Siden noen land eller stater ikke tillater begrensninger i begrepet underforstått garanti, eller utelatelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, er det mulig at begrensningene og utelatelsene i denne garantien ikke gjelder for alle kjøpere. Hvis noen av forutsetningene i denne garantien ansees å være ugyldig eller umulig å håndheve av en rett eller annen myndighet i rettmessig rettskrets, vil slik holding ikke ha innvirkning på gyldigheten eller håndhevelsen av noen andre forutsetninger.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
USA

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Nederland

Sikkerhetsopplysninger

Forhold og/eller prosedyrer som er farlige for brukeren, er merket med **Advarsel**. Forhold og/eller prosedyrer som kan skade produktet eller utstyret under testing, er merket med **Forsiktig**.

⚠️⚠️ Advarsel

Unngå skader ved bare å montere og betjene høytrykkssystemer hvis du kjenner de forskriftsmessige sikkerhetsprosedyrene. Væsker og gasser under høyt trykk er farlige, og disse kan trykkavlastes uten forvarsel.

Slik unngås elektrisk støt, brann eller personskade:

- Les sikkerhetsinformasjonen før produktet tas i bruk.
- Bruk produktet bare som spesifisert, ellers kan beskyttelsen som produktet gir, gå tapt.

- Ikke bruk produktet rundt eksplosiv gass, damp eller i fuktige eller våte omgivelser.
- Ikke bruk produktet dersom det er ødelagt, men sett det ut av drift.
- Ta ut batteriene hvis produktet ikke brukes over lengre tid, eller hvis det oppbevares i temperaturer over 50 °C. Hvis batteriene ikke tas ut, kan batterilekkasje skade produktet.
- Skift ut batteriene når batteriindikatoren viser lavt batterinivå. Dermed unngår du uriktige målinger.
- Batteridøren må være lukket og låst før du betjener produktet.

Forsiktig

Gjør følgende for å unngå skade på produktet eller utstyret under testing:

- Det står OL på skjermen når trykkilden er over produktets områdegrense. Trykkilden må fjernes umiddelbart.
- Ikke tilfør mer enn høyeste spesifiserte moment. Høyeste spesifiserte moment er 20 Nm.

Spesielle betingelser for trygg bruk

Misbruk

Hvis produktet utsettes for overtrykk eller plutselige fysiske støt (f.eks. mistes i bakken), må det undersøkes for skader som kan føre til sikkerhetsproblemer. Hvis det er nødvendig, sender du produktet til Fluke for vurdering. Se delen Kontakte Fluke Calibration.

Advarsel!







Slik unngås brann eller personskade:

- Ikke bruk produktet sammen med brennbare stoffer.
- Produktet er bare ment for installasjon på steder med beskyttelse mot fysiske fremmedlegemer eller vann som kan føre til sikkerhetsproblemer.

Symboler

Symboler på produktet og i denne håndboken er forklart i tabell 1.

Tabell 1. Symboler

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Fare. Viktig informasjon. Se håndboken.		Oppfyller kravene i EU-direktivene.
	Farlig spenning. Fare for elektrisk støt.		I samsvar med relevante sikkerhetsstandarder i Nord-Amerika (North American Safety Standards).
	Samsvarer med relevante australske standarder.		Dette produktet overholder WEEE-direktivets (2002/96/EF) merkingsskrav. Det festede merket angir at du ikke må kassere dette elektriske/elektroniske produktet i husholdningsavfallet. Produktkategori: I henhold til utstyrstypene i tillegg I til WEEE-direktivet er dette produktet klassifisert som et produkt i kategori 9 "Overvåkings- og kontrollinstrumenter". Dette produktet skal ikke kasseres sammen med husholdningsavfallet. Gå til Flukes nettsted for informasjon om gjenvinning.

Kontakte Fluke Calibration



Hvis du vil kontakte Fluke Calibration, kan du ringe ett av følgende telefonnumre:

- Teknisk støtte i USA: 1-877-355-3225
- Kalibrering/reparasjon i USA: 1-877-355-3225
- Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31-40-2675-200
- Japan: +81-3-6714-3114
- Singapore: +65 6799 5566
- Kina: +86-400-810-3435
- Brasil: +55-11-3759-7600
- Andre steder i verden: +1-425-446-6110

Besøk Fluke Calibrations nettside på www.flukecal.com for å se produktinformasjon og laste ned de siste bilag til brukerhåndboken.

Gå til <http://flukecal.com/register-product> for å registrere produktet ditt.

Spesifikasjoner

Driftstemperatur	0 til 50 °C
Oppbevaringstemperatur.....	-20 til 70 °C
Luffuktighet.....	10 til 90 % RF (ikke-kondenserende)
Høyde over havet.....	2000 meter
Forurensingsgrad	2
Godkjenninger	CE,  , 

Mekaniske spesifikasjoner

Mål	(11,4 x 12,7) cm, dybde = 3,7 cm (4,5 x 5) tommer, dybde = 1,5 tomme (uten beskyttelsesdeksel)
-----------	--

Strøm

Batteri	3 x AA alkaliske batterier
Batterilevetid	vanligvis 75 timer uten baklyt

